PORTALÁMPARA SENCILLA











CASQUILLO METÁLICO



INSTRUCCIONES

Conecte de acuerdo a la capacidad de alimentación. Asegúrese que los cables queden bien sujetos apropiadamente. Para uso exclusivo de interiores secos.

PRECAUCIONES

No modifique su estructura ni intente reparar. No sobrepase la corriente indicada. Desconecte la corriente antes de instalar.

Cumple con la norma NOM-003-SCFI-2014.







CÓDIGO
POTENCIA
TENSIÓN
FRECUENCIA
CORRIENTE
Image: Control of the control of

